

EI-4138 Развивающая игрушка «Закручивай и учишь. День и ночь»

Перед вами - очень необычная игра. Это не просто мозаика, это своего рода волшебство!

Из маленьких элементов формируется законченное изображение, которое загорается, как только болтик закручивается до конца!

Теперь картины малыша будут сиять в темноте — это ли не волшебство!

Обратите внимание на сам инструмент: электрическая дрель - любимица всех детей, и мальчиков, и девочек. Ведь все по-настоящему, как у взрослых.

Процесс создания «рисунка» из мозаики:

- тренирует мелкую моторику рук,
- формирует художественный вкус и образное мышление
- воспитывает целенаправленность деятельности;
- развивает воображение, внимательность и наблюдательность.


А самых маленьких еще знакомит с основными формами, цветами, развивая зрительное внимание и сенсорику.

В наборе:


- Черная интерактивная панель с подсветкой
- 50 цветных болтиков (5 цветов)
- Полупрозрачная электрическая дрель

Для активации работы панели требуются 3 батарейки AAA (не входят в комплект).

Для активации дрели требуются 2 батарейки АА (не входят в комплект)



Установка батареек



- Откройте отсек для установки батареек в электрической шуруповерт, ослабив соответствующий шуруп.
- Установите 3 новые батарейки типа AAA в отсек в соответствии с диаграммой внизу
- Не используйте перезаряжаемые батарейки
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки
- Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые.
- Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед зарядкой
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослого
- Батарейки следует располагать в соответствии с указанной полярностью
- Использованные батарейки следует удалить из игрушки
- Избегайте короткого замыкания разъема питания
- Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных повреждений игрушки рекомендуется удалять

из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не задействована в течение более двух недель

- Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт
- Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать попадания воды или иной жидкости на поверхность игрушки.

Как играть

1. Вставляем батарейки в шуруповерт в соответствии с инструкциями выше.
2. Помогите ребенку установить сверло на шуруповерт
3. Продемонстрируйте ребенку 3 режима работы шуруповерт: вперед, назад и выключение. Позвольте ему поэкспериментировать с остальными режимами.
4. Поместите один из болтов на панель и позвольте малышу, используя режим «вперед», закрутить его.
5. Покажите, как используя режим «назад», можно открутить данный болт
6. Позвольте ребенку самостоятельно изучить предметы в наборе

До того, как вы приступите к заданиям, позвольте ребенку самостоятельно исследовать набор, пробуя закручивать различные болтики и экспериментируя с собственными узорами на панели.

Если вы уверены, что ребенок готов к заданиям, то рекомендуем начать с простейшего рисунка для повторения на панели. Для стимулирования навыков копирования расположите образец рядом с панелью. Старайтесь акцентировать внимание ребенка на взаимосвязях болтов на панели, например, считая количество пустых ячеек.

Совет: для некоторых малышей большим подспорьем будет проговаривание шаблона в процессе работы (например, зеленый – зеленый – оранжевый и так далее).



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru