

Определение концентрации:

• Титрование Образец: 20 мл рабочего раствора

Раствор для титрования: 0,1 N раствор соляной кис-

лоты (HCI)

Индикатор: Фенолфталеин

Фактор титрования: 0,086

Объем 0,1 N HCl x 0,086 = % (весовые) Проклин Алкасип

Αл

• Электропроводность В соответствии с кривой электропроводности

Проклин Алкасип Ал Электропроводность растворов (25 °C, 0 ⁰d) Температурный коэффициент: α 2,0%/ °C)

