

## ПРОКЛИН (PROCLEAN) ОПМ

### СРЕДСТВО ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ ПОСУДЫ, ИНВЕНТАРЯ И ИНСТРУМЕНТОВ В АВТОМАТИЧЕСКИХ МОЕЧНЫХ МАШИНАХ И ОПОЛАСКИВАНИЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Концентрированное низкопенное кислотное жидкое ополаскивающее средство для автоматических посудомоечных машин всех типов, машин для мытья инвентаря и инструментов, для пароконвектоматов с автоматической системой мойки.

- Эффективно нейтрализует моющие средства
- Предотвращает образование накипи в посудомоечной машине
- Способствует быстрому высыханию посуды, не оставляет разводов, придает блеск

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Объекты торговли, общественного питания, пищеблоки лечебно-профилактических, детских дошкольных и школьных учреждений, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

#### СВОЙСТВА

Рабочий раствор ополаскивающего средства подходит для водостойких поверхностей: металлических (нерж. сталь, нерж. сталь хромированная, цветные металлы, сплавы цветных металлов, чугун); стеклянных бытового назначения; керамических (фарфор, фаянс, кафельная плитка, стеклокерамика); полимерных и комбинированных поверхностей.

Не использовать для поверхностей из оцинкованной стали, гончарной керамики и других кислотнеустойчивых поверхностей.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

**Состав:** вода, смесь нПАВ более 5, но менее 15%, лимонная кислота менее 5%, аПАВ менее 5%, изопропиловый спирт менее 5%.

pH 3,0 ± 0,5 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)

**Плотность:** 1,013 г/см<sup>3</sup>



#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочий интервал температур от +55 °С до +95 °С.

Приготовление рабочего раствора происходит автоматически. Средство дозируется насосом, встроенным или установленным в посудомоечную машину или пароконвектомат. Соблюдайте указания производителей посудомоечных машин и пароконвектоматов.

При необходимости установить дозирующий насос на посудомоечную машину предлагаем обратиться в сервисную службу компании «Сателлит».

Ополаскивание посуды, инвентаря, инструментов, либо поверхностей пароконвектомата происходит автоматически, выбор концентрации рабочего раствора зависит от степени жесткости воды.

Перед этапом ополаскивания должен идти этап мытья посуды, для которого рекомендуем средство для автоматического мытья посуды "Проклин (Proclean) ДПМ".

**Изготовитель:** ООО «Сателлит», Россия, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Декабристов, д.3, стр.1.

**Адрес производства:** Россия, 142402, Московская область, Ногинский район, 5 км автомобильной дороги Ногинск-Боровково-Стромьинь-Крест (правая сторона), д.4

**Контакты сервисной службы:**

Адрес электронной почты: [info@proclean.shop](mailto:info@proclean.shop)

Телефон: 8-800-600-15-94

Для мягкой воды	0,1-0,2 мл средства на 1 л раствора (0,01-0,02%)
Для воды средней жесткости	0,2-0,5 мл средства на 1 л раствора (0,02-0,05%)

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Осторожно! Горючая жидкость. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Может вызывать сонливость и головокружение. Содержит кислоту. Не смешивать с другими чистящими средствами. Беречь от источников открытого огня, нагревания, воспламенения, искр. Использовать перчатки, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в глаза - промыть проточной водой.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Хранить в герметично закрытом виде, в упаковке изготовителя, в сухом, недоступном для посторонних и детей месте, вдали от пищевых продуктов, солнечных лучей и нагревательных приборов, при температуре не выше 40°С. Средство сохраняет свои свойства после замораживания, последующего оттаивания и перемешивания.

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Тара, л.	EAN-13	Кол-во в упак., шт.
2.02.5	5	4650061262860	3
2.02.10	10	4650061262884	1

