

ООО «МалидиМед»  
211415, Витебская область, г. Полоцк, проспект Ф.Скорины, д.14, пом.32, к.3  
Р/с: BY87 ALFA 3012 2A26 2000 1027 0000 в ЗАО «Альфа-Банк»,  
БИК: ALFABY2X, УНП: 391961785  
Директор Косаревич Денис Владимирович действует на основании Устава  
E-mail: info@malmed.by Тел. +375-44-5577181

---

Директору предприятия

### Коммерческое предложение

**Производственное предприятие «МалидиМед» предлагает Вам приобрести произведенный на нашем предприятии поверенный белорусский анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе ММ-250, предназначенный для измерения массовой концентрации паров этанола в воздухе, выдыхаемом человеком. Прибор оснащен современным электрохимическим датчиком (сенсором), который обеспечивает быстрое и точное измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе сотрудников и надежную долговременную работу прибора.**



#### Преимущества анализатора ММ-250:

- 1) современный электрохимический датчик (сенсор);
- 2) удобное многофункциональное пользовательское меню;
- 3) система контроля правильности продувания;
- 4) тестирование производится с помощью мундштуков (наконечников) белорусского производства (НПК «БИОН»);
- 5) прибор поставляется в защитном чехле;
- 6) активный и пассивный режимы тестирования
- 6) анализатор ММ-250 может использоваться совместно с

мобильным приложением «АлкоПост» для удаленного контроля трезвости сотрудников.

В главном меню прибора отображается информация о текущем времени и дате, уровне заряда аккумуляторной батареи, дате следующего обслуживания.

Анализатор имеет внутреннюю память (сохраняются результаты 100 последних тестов), счетчик тестов после настройки точности.

Система контроля правильности продувания (функция антиобман) полностью исключает возможность подделки результатов и манипулирования ими - при недостаточной силе выдоха, прерывании выдоха или втягивании воздуха в себя проведение теста прерывается и его нужно начать заново.

**Анализатор ММ-250 включен в Реестр средств измерений Республики Беларусь в мае 2024 года и поставляется поверенным.**

#### Технические характеристики анализатора ММ-250

Тип датчика (сенсора) электрохимический

Тип продувания	контактный через одноразовый мундштук
Единица измерения	мг/л
Диапазон измерений	0-0,95 мг/л
Диапазон показаний	0-2,00 мг/л
Пределы допускаемой погрешности	±0.05 мг/л в диапазоне 0.00-0.50 мг/л; ±10 % в диапазоне 0.50-0.95 мг/л
Время готовности анализатора к работе после включения	не более 10 сек.
Продолжительность анализа после отбора пробы	не более 10 сек.
Температура эксплуатации	от +15°C до +35°C
Техническое обслуживание и настройка точности	при необходимости, но не реже 1 раза в год
Поверка прибора	1 раз в 6 месяцев
Способ питания	встроенная перезаряжаемая аккумуляторная батарея емкостью 400 мАч
Габаритные размеры (ДхШхВ)	не более 107х65х20 мм
Масса	не более 110 г
Средний срок службы прибора	5 лет
Гарантийный срок	12 месяцев

**Комплектность анализатора ММ-250:** анализатор – 1 шт., чехол – 1 шт., кабель USB-micro USB – 1 шт., наконечники съемные до 1000 мкл. НПК «БИОН»– 100 шт., паспорт – 1 шт., свидетельство о поверке – 1 шт.

Цена на данный прибор со сроком поставки в течение 10 банковских дней после 100 % предоплаты составляет 894 руб. с НДС. Мы бесплатно доставляем анализаторы по Беларуси на склад Покупателя.

Гарантийный и послегарантийный ремонты, техническое обслуживание и настройка точности анализаторов производятся в сервисном центре в г.Полоцке, который оказывает услуги и по организации государственной поверки анализаторов.

**При наличии на Вашем предприятии добровольного страхования сотрудников или автотранспорта (каска) приобретение анализаторов возможно за счет Фонда превентивных мероприятий Вашей страховой компании. Более подробную информацию Вы можете уточнить у своего страхового агента.**

С уважением,

Директор



Д.В. Косаревич