

## Инструкция использования

### Одеяло-обогреватель ООТМН-01 12В/15Вт 30х60 (авто)

Запрещается оставлять изделие без контроля во включенном состоянии!

**Назначение.** Предназначено для профилактики переохлаждения ребенка в условиях транспортировки в автомобиле Скорой помощи.

**Правила безопасности.** Рабочее напряжение 12 В – безопасно для человека, тем не менее, важно учитывать следующие особенности устройства обогревателя:

- шнур, соединяющий источник питания и обогреватель, никогда не должен находиться между обогревателем и телом человека;
- убедитесь, что шнур и разъём не имеют никаких повреждений и не могут являться источником короткого замыкания и пожара;
- не используйте обогреватель в смятом, сморщенном или сложенном состоянии;
- не втыкайте в обогреватель булавки, иголки и прочие твердые предметы, это может повредить систему электронагрева;
- держите источник питания в сухом месте;
- всегда после применения отключайте обогреватель от сети;
- никогда не используйте утюг для глажки обогревателя.

**Порядок использования.** Расправьте нагревательный элемент внутри чехла, закрепите чехол так, чтобы он не сминался в процессе эксплуатации. Убедитесь, что соединительный кабель находится в удобном месте. Вставьте штекер в гнездо прикуривателя с напряжением 12В. С помощью кнопки «Вкл./Выкл.» на панели электронного терморегулятора включите изделие в рабочий режим. Используя кнопки «+» и «-» установите требуемый уровень температуры нагревательного элемента. Через 10-15 мин на ощупь или, если это необходимо, то с помощью термометра проверьте нагрев поверхности одеяла и при необходимости откорректируйте температуру нагрева. Выключение изделия осуществите путем нажатия на кнопку «Вкл./Выкл.» на панели электронного терморегулятора. После этого отключите изделие от розетки. Правила ухода за изделием Разрешена ручная стирка и сухая чистка: - стирайте руками в теплой воде (до 40оС) с небольшим количеством стирального порошка или мыла, - никогда не трите руками и не используйте щётку, - прополощите в холодной воде, - остатки воды стряхните, никогда не отжимайте обогреватель, - сушить необходимо в расправленном состоянии до полного высыхания, - данная модель обогревателя укомплектована водоотталкивающим чехлом, который можно стирать и дезинфицировать.

#### Технические параметры:

- напряжение питания 12В,
- рабочее напряжение 12 В,
- потребляемая мощность 15 Вт,
- размеры 30х60см.

**Гарантийные обязательства.** При строгом соблюдении правил эксплуатации производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение года со дня продажи.

Дата изготовления

Дата продажи

Изготовлено: ООО «Коломенская швейная фабрика», Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Гранатная, д.5.