

KEZGA



Руководство пользователя

SMART RUN 2

<https://kezga.com/>

KEZGA



Содержание

1. Краткое описание изделия -----	01
2. Инструкция по технике безопасности -----	02
3. Технологические параметры и комплектующие оборудования-	04
4. Инструкция по установке -----	05
5. Функции кнопок -----	08
6. Отображение кода ошибки -----	10
7. Руководство и предложения по тренировке -----	12
8. Руководство и инструкция по техническому обслуживанию ----	14
9. Послепродажное обслуживание и гарантия -----	17

1. Краткое описание изделия

Название: Беговая дорожка
Модель: SMART RUN 2

Размеры оборудования в разложенном (готовом к эксплуатации) виде



Размеры оборудования в сложенном виде
(Единица измерения: мм)

2. Инструкция по технике безопасности

Спасибо, что выбрали наше оборудование.

Правильное использование беговой дорожки - это гарантия вашей безопасности и удобства. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию, прежде чем начать использовать беговую дорожку.

1. Убедитесь, что вы правильно установили беговую дорожку, прежде чем включите ее. При подключении к сети будьте осторожны, устанавливая беговую дорожку, не закрывайте розетку на стене.
2. Для обеспечения безопасности подключите кабель питания к розетке с заземлением. Вилка беговой дорожки особенная и, если шнур питания поврежден, пожалуйста, свяжитесь с нашим дистрибьютором или с нами напрямую.
3. Данное устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения - не пользуйтесь беговой дорожкой на открытом воздухе. Место для установки беговой дорожки должно быть чистым и ровным. Избегайте влаги. Не устанавливайте беговую дорожку на толстом ковре, так как это может повлиять на процесс вентиляции под беговой дорожкой. Беговая дорожка - это специальное оборудование, не используйте его в других целях.
4. Не надевайте одежду свободного кроя во время тренировок, чтобы избежать ее попадания в механизмы беговой дорожки. Мы рекомендуем вам носить кроссовки или спортивную обувь на резиновой подошве.
5. Не снимайте защитную крышку без необходимости. Если вам действительно нужно открыть ее для обслуживания, сначала отключите кабель питания.
6. Если вы в первый раз пользуетесь беговой дорожкой, держитесь за поручни, пока вы не почувствуете себя комфортно.
7. Если беговая дорожка внезапно ускоряется из-за проблем с системой электронной консоли, немедленно потяните за ключ безопасности, чтобы остановить тренажёр.
8. Отключите и уберите кабель питания, если вы не пользуетесь беговой дорожкой.
9. Чтобы избежать несчастных случаев, не подпускайте детей близко к беговой дорожке, когда она включена.
10. Детям разрешается пользоваться беговой дорожкой только в присутствии взрослых.
11. Разогрейтесь в течение 3-5 минут, например, проработайте суставы и побегайте трусцой перед началом интенсивной тренировки.
12. Включите беговую дорожку нажатием кнопки "вкл/выкл", цифровой дисплей покажет «Start» после чего беговая дорожка начнет работать. Система автоматически должна запуститься со скоростью "1", для того, чтобы новичок мог использовать эту скорость для разминки.
13. Возьмитесь за поручни двумя руками, встаньте на беговую дорожку и медленно увеличивайте скорость до 1,5-3,0. Держите тело прямо, расслабьтесь и двигайтесь вместе с беговым полотном.
14. Ознакомившись с функциями беговой дорожки, вы можете заранее установить время тренировки и настроить его в соответствии с вашим собственным ритмом.
15. На цифровом дисплее вы можете выбрать скорость, время и расстояние вашей тренировки. Кроме того, он может отображать потраченные калории и частоту сердечных сокращений. Во время бега частоту сердечных сокращений можно измерить, взявшись за чипы на двух поручнях.
16. Внимание! Дорожка оснащена магнитным ключом безопасности длиной 0,7 метра (красный). Если беговая дорожка покажется вам неисправной или вы почувствуете опасность, во избежание несчастного случая выдерните магнитный ключ, чтобы немедленно остановить беговую дорожку.

2. Инструкция по технике безопасности

17. Во время тренировки закрепите шнур с ключом безопасности (красного цвета) на вашей одежде так, чтобы суметь выдернуть его для аварийной остановки беговой дорожки. Когда вы не используете беговую дорожку, положите ключ безопасности в надежное место, чтобы предотвратить его нецелевое использование третьими лицами.
18. После завершения тренировки отсоедините и уберите кабель питания.
19. Внимание! Не прикасайтесь рукой к беговому полотну во время работы беговой дорожки.
20. Пульсометр не является медицинским прибором. Разные факторы влияют на точность его показателей, поэтому они приведены только в справочных целях.
21. Внимание! Если вы почувствуете опасность во время тренировки, возьмитесь за два боковых поручня, предварительно выдернув ключ безопасности, и можете запрыгнуть на две боковые планки.
22. Внимание! За беговой дорожкой должна быть безопасная зона 2000 мм*1000 мм, так чтобы у вас было достаточно места, чтобы спрыгнуть с беговой дорожки в момент опасности.
23. Для безопасной работы тренажера требуется 2000(Длина)*1000 (Ширина)*2250 (Высота) мм свободного пространства.
24. Внимание! Беговая дорожка предназначена для работы внутри помещений. Не используйте его на открытом воздухе. Тренировка на беговой дорожке - это аэробные упражнения для укрепления функций вашего сердца и легких. Мышечные упражнения являются вспомогательными.
25. Любые устройства регулировки, которые могут препятствовать движению пользователя, не должны иметь отклонения от конструкции.

Советы:

1. Новички должны ознакомиться с функциональными кнопками на консоли перед использованием беговой дорожки.
2. При запуске беговой дорожки стойте на боковых противоскользящих планках, а не на беговом полотне непосредственно. Это поможет избежать падения.
3. Перед началом тренировки наденьте спортивную одежду, а не джинсы или кожаную обувь.
4. Не играйте с людьми во время использования беговой дорожки. Категорически запрещается спрыгивать с беговой дорожки во время тренировки.

3. Технологические параметры и комплектующие оборудования

Технологические параметры

Модель:	SMART RUN 2
Размер дорожки в разложенном виде (Д*Ш*В)	1620*650*1140 мм
Скорость	1-14 км/ч
Номинальное напряжение	220 Вольт
Номинальная частота	50 Гц
Мощность двигателя	930 Вт
Размер полотна	43*125 см
Дисплей	LED сенсорный
Общий вес	53 кг
Чистый вес	43 кг
Максимальная нагрузка	120 кг
Размер упаковки	1680*745*255
Категория и уровень	НВ
Безопасность	1. Ключ безопасности на консоли 2. Предохранитель защиты от перегрузки на внутренней системе беговой дорожки

Перечень комплектующих


№ п/п	Наименование	Кол-во	Пояснение
1	Собранная беговая дорожка (основание, главный каркас и электроконсоль)	1 шт.	
2	Коробка с запасными частями	1 коробка	Ключ безопасности 1 шт. Шестигранный ключ 1 шт. Смазочное силиконовое масло 1 бутылка Руководство по эксплуатации 1 шт. Кабель питания 1 шт. Подставка-держатель для телефона 1 шт.

4. Инструкция по установке


Простая установка в 4 этапа

1. Откройте упаковку, достаньте из коробки беговую дорожку, коробку запасных частей, кабель питания, руководство по эксплуатации.


Коробка с
запасными
частями



2. Поворачивайте ручки с обеих сторон беговой дорожки против часовой стрелки, пока они не будут полностью опущены. Поднимите стойки с обеих сторон, как показано на рисунке. Затем закрепите ручки с обеих сторон по часовой стрелке до тех пор, пока обе стойки не будут плотно зафиксированы.




Поворачивайте ручки с обеих сторон беговой дорожки против часовой стрелки, пока они не будут полностью ослаблены.



3. Нажмите кнопку левой рукой, чтобы отпереть поручень, и поднимите поручень беговой дорожки правой рукой, пока он не будет полностью заблокирован. Установите другую сторону таким же образом. (Перед использованием надавите на поручень, чтобы убедиться, что он плотно закреплен и не упадет.)




Нажмите кнопку и
поднимите поручни




4. Инструкция по установке

4. Достаньте держатель для телефона и вставьте его в гнездо.





5. Перед использованием еще раз проверьте, что вышеуказанная установка надежно закреплена. Достаньте красный ключ безопасности из сумки с запасными частями и вставьте его в гнездо для ключа на консоли управления, а затем подключите питание и включите питание, чтобы запустить беговую дорожку.

Ключ безопасности




4. Инструкция по установке

4.1 Приведение в вертикальное положение




Вытяните опорные ножки с обеих сторон наружу, как показано на рисунке 1, затем поверните их на 90 градусов в указанном направлении, затем отпустите их в прорезь (как показано на рисунке 2), затем установите беговую дорожку, как показано ниже.



5. Функции кнопок

Панель управления



(1.) Отображение рабочего экрана

1. Окно скорости. В нем отображается текущая единица измерения скорости: км/ч; Точность: 0,1 км/ч

2. Окно расстояния, калорий и частоты сердечных сокращений

2.1 Когда горит индикатор расстояния, он отображает общее расстояние с начала тренировки. Единица измерения: км; Точность: 0,01 км/ч

2.2 Когда индикатор калорий горит, он отображает общие затраты калорий с начала тренировки. Единица измерения: ккал; Точность: 0,01 ккал

2.3 Он показывает частоту сердечных сокращений, как только получает данные о пульсе вашей руки.

3. Окно времени

3.1 Он отображает время работы. (Диапазон: 0-99:59)


3.2 Он отображает код ошибки при возникновении сбоя.

4. Световой Индикатор

4.1 Индикатор калорий: Когда в окне отображаются данные о калориях, будет гореть индикатор калорий.






4.2 Индикатор расстояния: Когда в окне отображаются данные о расстоянии, будет гореть индикатор расстояния.

4.3 Подсветка: Когда беговая дорожка начинает работать, загорается подсветка. Когда беговая дорожка перестает работать, подсветка выключается.



5. Функции кнопок

(2.) Кнопки и функции

-  1. Оп/off: Нажмите на кнопку, чтобы запустить беговую дорожку.
-  2. Кнопка переключения: Нажмите эту кнопку, чтобы переключить в окне дисплея данные о расстоянии, калориях.
-  3. Плюс: Отрегулируйте скорость. При каждом нажатии кнопки скорость увеличивается на 0,1.
-  4. Минус: Отрегулируйте скорость. При каждом нажатии кнопки скорость уменьшается на 0,1.
-  5. Снижение скорости: Нажмите эту кнопку, когда почувствуете усталость, и беговая дорожка перейдет в режим ходьбы (4 км/ч). Нажмите эту кнопку еще раз после того, как отдохнете, скорость автоматически вернется к предыдущему уровню.

6. Отображение кода ошибки

А: Информация об ошибках устройства управления и методы устранения неполадок

Информационный код	Возможные причины	Руководство по устранению неполадок
Er 1	Ключ безопасности отключен	1.1 Проверьте, подключен ли ключ безопасности к указанному месту. 1.2 Проверьте, ослаблен ли или сброшен ключ безопасности. 1.3 Проверьте или замените ключ безопасности.
Er 3	Проблема с микросхемой (чипом) рядом с двигателем	2.1 Замените микросхему (чип).
Er 7	Проблема с двигателем или двигатель отключен	3.1 Проверьте, не ослаблен ли или не оборван кабель питания двигателя. 3.2 Проверьте или замените двигатель. 3.3 Проверьте или замените микросхему. 3.4 Проверьте, хорошо ли соединены контакты кабеля ключа безопасности или нет.
Er 8	Ошибка в отсутствии сигнала	4.1 Проверьте, не ослаблен ли соединительный кабель, не упал ли он или не поврежден. 4.2 Проверьте или замените консоль. 4.3 Проверьте, горит ли индикатор контроллера и светодиода. 4.4 Проверьте или замените микросхему.
Er 9	Защита от перегрузок	5.1 Проверьте, беговую дорожку на возможность перегрузки. 5.2 Проверьте, не заклинило ли механические ходовые части. 5.3 Проверьте, достаточно ли смазочного масла. При недостатке смазочного масла трение между беговым полотном и доской увеличивается. 5.4 Проверьте, не сильно ли изношена беговая доска. 5.5 Проверьте, не сильно ли изношено беговое полотно. 5.6 Проверьте, не было ли короткого замыкания в двигателе. 5.7 Проверьте или замените контроллер.
Er 10	Защита от скачков в напряжении	6.1 Проверьте, не превышает ли в сети напряжение 220 В на 20%. 6.2 Проверьте или замените микросхему.

6. Отображение кода ошибки

Информационный код	Возможные причины	Руководство по устранению неполадок
Er 11	Защита от перегрузки по току	<p>7.1 Проверьте беговую дорожку на возможность перегрузки.</p> <p>7.2 Проверьте, не заклинило ли механические ходовые части.</p> <p>7.3 Проверьте, достаточно ли смазочного масла. При недостатке смазочного масла трение между беговым полотном и доской увеличится.</p> <p>7.4 Проверьте, не сильно ли изношена беговая доска.</p> <p>7.5 Проверьте, не сильно ли изношено беговое полотно.</p> <p>7.6 Проверьте, не произошло ли короткого замыкания в двигателе.</p> <p>7.7 Проверьте или замените контроллер.</p> <p>7.8 Короткое замыкание IGBT транзистора.</p>
Er 12	Короткое замыкание электродвигателя	<p>8.1 Проверьте наличие посторонних предметов на выходном конце контроллера, вызывающих короткое замыкание.</p> <p>8.2 Проверьте или замените контроллер.</p>
	Некоторые или все кнопки неисправны	<p>9.1 Проверьте или замените кнопки.</p> <p>9.2 Проверьте или замените консоль.</p> <p>9.3 Вскройте верхний корпус приборной панели и проверьте исправность кнопок.</p> <p>9.4 Отключите источник питания, повторно подключите и проверьте исправность кнопок.</p>

7. Руководство и предложения по тренировке

Если вы впервые пользуетесь беговой дорожкой, вам нужно прочитать следующие советы:

Подготовка

Лучше всего перед началом тренировки узнать о состоянии своего здоровья, чтобы на его основе составить план тренировок. Чтобы получить хороший эффект от занятий на беговой дорожке, советуем проконсультироваться с врачом или специалистами.

Перед первым использованием беговой дорожки, встаньте рядом и научитесь ею управлять, например, запускать, останавливать, регулировать скорость и т.д. Ознакомившись с управлением, можно приступить к использованию беговой дорожки. Встаньте на пластиковые противоскользящие боковые планки с двух сторон дорожки и держитесь за поручни двумя руками. Далее включите беговую дорожку и отрегулируйте скорость в пределах 1,6-3,2 км/ч (низкая скорость). Держите тело прямо, а взгляд устремляйте вперед. До тех пор, пока вы не сможете успевать за заданной скоростью, осторожно ходите по беговому полотну и старайтесь расслабиться. Когда вам станет комфортно, вы сможете постепенно увеличить скорость до 3-5 км/ч. Сохраняйте эту скорость около 10 минут, а далее замедляйте бег до полной остановки. Чтобы избежать падения, не включайте большую скорость в первый раз.

Тренировка

Пройдите около 1 км в фиксированном темпе и запишите потраченное на это время. Это может занять 15-25 минут. Когда скорость составляет 4,8 км/ч, вы тратите около 12 минут на расстояние 1 км. После того, как вы легко выполните это несколько раз, вы сможете постепенно увеличить скорость. Сохраняйте ее в течение 30 минут, и вы получите хорошую физическую нагрузку. Перед началом тренировки, пожалуйста, наберитесь терпения и помните, что эти упражнения полезны для вашего здоровья.

Время тренировки

Быстрый способ: 15-20-минутная тренировка - это хороший способ сэкономить время. Разогрейтесь в течение 5 минут со скоростью 4-4,8 км/ч, а затем увеличивайте скорость на 0,3 км/ч до тех пор, пока не почувствуете себя на нужной скорости, и продолжайте работать около 45 минут. Вы получите удовольствие от этой тренировки.

Вышесказанное предназначено только для справки. Для получения более подробной информации обратитесь к специалистам.

Одежда

Единственное, что вам нужно, - это пара хорошей обуви. Во время тренировки мы рекомендуем вам носить кроссовки или спортивную обувь. Подошва обуви должна быть чистой, чтобы ничего не попало в беговую дорожку и не повредило беговое полотно и доску. Одежда должна быть удобной и подходящей для занятий спортом, мы рекомендуем вам носить дышащую спортивную одежду из хлопка.

7. Руководство и предложения по тренировке

Упражнения на растяжку

Независимо от того, с какой скоростью вы тренируетесь на дорожке, сначала сделайте упражнения на растяжку. Разогретые мышцы легче растягиваются, поэтому, пожалуйста, потратьте 5-10 минут на разминку. Затем остановитесь и сделайте следующие упражнения на растяжку. При разминке потянитесь 5 раз по 10 секунд на каждую ногу, и повторите это упражнение снова после тренировки.

1. Наклон к полу

Держите колени слегка согнутыми и медленно наклоняйте тело вперед. Расслабьте спину и плечи и коснитесь руками пальцев ног (см. рис. 1). Оставайтесь в этом положении в течение 10-15 секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите это упражнение 3 раза.

2. Растяжка сухожилий стопы

Сядьте на чистую подушку, одна нога прямая, другая согнута в колене и прижата к внутренней поверхности бедра, коснитесь рукой пальцев вытянутой ноги (см. рис. 2). Удерживайте это положение в течение 10-15 секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите это упражнение 3 раза на каждую ногу.

3. Растяжка сухожилий стопы и пятки

Встаньте одна нога впереди другая сзади, опираясь руками о стену или дерево. Наклонитесь к стене или дереву, держите заднюю ногу прямо, так чтобы пятка касалась пола (см. рис. 3). Удерживайте это положение в течение 10-15 секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите это упражнение 3 раза на каждую ногу.

4. Растяжка четырехглавой мышцы


Для равновесия держитесь левой рукой за стену или стол, вытяните правую руку назад, возьмитесь за правую лодыжку, медленно потяните пятку к ягодице, пока не почувствуете напряжение в передней мышце бедра (см. рис. 4). Удерживайте это положение в течение 10-15 секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите это упражнение 3 раза на каждую ногу.

5. Растяжка внутренней мышцы бедра

Сядьте так, чтобы две подошвы были обращены друг к другу, а два колена - наружу. Возьмите обе ноги и потяните их к паху. Удерживайте это положение в течение 10-15 секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите это упражнение 3 раза.

Меры безопасности при выполнении упражнений

Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистами перед началом тренировки. Они дадут вам советы о частоте, интенсивности и продолжительности тренировки в зависимости от вашего возраста и физической формы. Во время тренировки, если вы почувствуете удушье в груди или боль, сердечную аритмию, затрудненное дыхание, головокружение или любое другое беспокойство, немедленно остановитесь. Проконсультируйтесь со специалистами, прежде чем возобновите тренировку.



1. Руководство по техническому обслуживанию

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что беговая дорожка не подключена к сети во время чистки или технического обслуживания изделия.

Очистка: комплексная очистка значительно продлевает срок службы прибора.

Регулярно вытирайте пыль, чтобы сохранить детали в чистоте. Очищайте открытые части с двух сторон полотна, и это уменьшит скопление пыли под ним. Перед началом тренировки убедитесь, что ваша спортивная обувь чистая, и это поможет предотвратить попадание ворса в беговую дорожку и повреждение бегового полотна и доски. Протрите поверхность полотна с мылом влажной тканью, будьте осторожны и не проливайте воду на электрические детали или под полотно.

Беговая дорожка предварительно смазана силиконовым маслом между беговым полотном и доской. Необходимо регулярно смазывать ее силиконовым маслом, так как трение между беговым полотном и доской оказывает большое влияние на срок службы и эксплуатационные характеристики прибора. Мы рекомендуем вам регулярно проверять беговое полотно. Если беговое полотно повреждено, свяжитесь с нашим сервисным центром.

Мы рекомендуем смазывать силиконовым маслом место между беговым полотном и доской в соответствии со следующим графиком.

При редких тренировках (время использования: менее 3 часов в неделю): добавляйте силиконовое масло один раз в 6 месяцев.

При средней частоте тренировок (время использования: 3-5 часов в неделю): добавляйте силиконовое масло один раз в 3 месяца.

При частых тренировках (время использования: более 5 часов в неделю): добавляйте силиконовое масло один раз в 1,5 месяца.

Мы рекомендуем вам покупать силиконовое масло у вашего местного дистрибьютора или связаться с нами напрямую.

2. Инструкция по техническому обслуживанию

Для лучшей сохранности и долгого срока службы вашей беговой дорожки, рекомендуется выключать ее после 2 часов использования и делать десятиминутный перерыв, прежде чем продолжить тренировку.

Если беговое полотно слишком свободно, оно будет проскальзывать во время тренировки; если слишком тугое то, это может снизить производительность двигателя и увеличить истирание барабана и бегового полотна. Вы можете проверить, хорошо ли держится беговое полотно, подняв руками обе стороны бегового полотна горизонтально. Подходящее расстояние между поднятым беговым полотном и основной рамой 50-75 мм.


2.1 Смазка бегового полотна

Мы уже упоминали выше, что необходимо своевременно смазывать силиконовым маслом беговое полотно. Не используйте чрезмерное количество силиконового масла. Помните: правильная смазка является важным фактором продления срока службы беговой дорожки.

8. Руководство и инструкция по техническому обслуживанию

Поднимите беговое полотно и просуньте руку как можно дальше, чтобы коснуться центральной части задней стороны бегового полотна. Если ваша рука может собрать немного силиконового масла (слегка влажное на ощупь), это означает, что вам не нужно проводить смазку. Если рабочее полотно сухое и силиконовое масло не прилипает к вашей руке, то вам необходимо добавить силиконовое масло.

Процесс смазки бегового полотна:



Откройте герметичную крышку, совместите масляный баллон с масляным наполнителем, медленно впрысните масло в масляную трубу и добавьте смазочное масло в соответствии со степенью влажности обратной стороны бегового полотна.

Примечание: надрез около 5 мм

а) Как показано на рисунке, отрежьте горлышко масляной бутылки, скрутите крышку, оторвите внутреннюю герметизирующую бумагу, затем закрутите крышку. Не отрезайте слишком много от горлышка бутылки, не более 5 мм, ровно столько, сколько позволит маслу вытекать.

б) Включите беговую дорожку и запустите ее на самой низкой скорости (1 км/ч), затем смажьте беговое полотно, как показано на рисунке.

в) Совместите масляную бутылку с масляным наполнителем, медленно сожмите масляную бутылку, чтобы масло попадало на беговое полотно через масляную трубку, и запустите беговую дорожку со скоростью 1 км/ч, чтобы равномерно нанести силиконовое масло, слегка постукивайте по полотну в середине. Через несколько минут силиконовое масло полностью впитается в беговое полотно.

2.2 Регулировка натяжения бегового полотна

Беговое полотно было отрегулировано до нужного натяжения дважды: после установки и перед поставкой. Однако после использования в течение определенного периода времени беговое полотно может ослабнуть. Например, вы можете простаивать или проскальзывать во время бега. Если это случится, отрегулируйте натяжение бегового полотна, вращая левый и правый регулировочные болты по часовой стрелке по полукругу за раз. (Чтобы затянуть беговое полотно, работайте против часовой стрелки). Если беговое полотно натянуто не до конца, пользователь будет проскальзывать во время бега; также плохо, если беговое полотно слишком натянуто, это увеличивает нагрузку на двигатель, тем самым вредит двигателю, беговому полотну, барабану и т. д.


2.3 Регулировка бегового полотна

Разместите беговую дорожку на ровном месте.


Запустите беговую дорожку и установите скорость около 3,5 километров в час.

Если беговое полотно наклонено в левую сторону, поверните регулировочный болт с левой стороны на 1/2 окружности в направлении по часовой стрелке, а затем поверните регулировочный болт с правой стороны на 1/2 окружности против часовой стрелки.

Если беговое полотно наклонено в правую сторону, поверните регулировочный болт с правой стороны на 1/2 окружности в направлении по часовой стрелке, а затем поверните регулировочный болт с левой стороны на 1/2 окружности против часовой стрелки.



Если беговое полотно наклонено в левую сторону, поверните регулировочный болт как показано на рисунке.



Если беговое полотно наклонено в правую сторону, поверните регулировочный болт как показано на рисунке.

2.4 Регулировка приводного ремня


Приводной ремень регулируется перед поставкой. Однако после использования в течение определенного периода времени может возникнуть явление скольжения. В этом случае вы можете самостоятельно отрегулировать приводной ремень.

Процедура регулировки (как показано на правом рисунке):

Поверните регулировочный болт гаечным ключом по часовой стрелке.

Диапазон регулировки: принимать нагрузку без скольжения

Примечание: регулярно вычищайте мусор из канавки ремня и канавки шкива.



Регулировочный винт

9. Послепродажное обслуживание и гарантия

Обратитесь за помощью к местным дистрибьюторам.

Разъяснение гарантии

Если в течение гарантийного срока изделия KEZGA ломаются, пользователь получает бесплатный ремонт или запасные части.

Важная информация

Вы не сможете получить бесплатное обслуживание, если возникнет какая-либо из следующих ситуаций:

Любые повреждения, вызванные неправильной установкой или заменой потребителем комплектующих;

Любые повреждения, вызванные несанкционированным демонтажем и ремонтом потребителем;

Любая проблема, вызванная коммерческим использованием беговой дорожки.

Пожалуйста, для ремонта свяжитесь с вашим местным дистрибьютором.



APP Search "RebornFit"

SKYANDFLY LIMITED

ADD: HongKong, Bonham Strand 50, Bonham Business Center, 17fl