

TRENDVISION



Инструкция по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочитайте руководство.
Руководство следует сохранить для дальнейшего
использования.

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	1
Общие рекомендации.....	1
Расположение элементов.....	3
Функции кнопок.....	4
Настройки.....	5
Часто возникающие вопросы.....	7
Технические характеристики.....	8
Положение о гарантии.....	9
Гарантийный талон.....	10

Введение

Видеорегистратор - это устройство, которое может записывать видео-аудио информацию во время вождения. С помощью видеорегистратора вы можете избежать проблем на дороге, он может предоставить четкие доказательства в случае ДТП. Чтобы правильно использовать это устройство, пожалуйста, внимательно прочитайте приведенное руководство перед использованием.

Общие рекомендации

1. Для записи видео используйте оригинальную высокоскоростную **карту памяти 10 класса**. Если карта памяти не может быть использована в этом устройстве, указывается «ошибка файла» или «ошибка SD-карты». Данный видеорегистратор поддерживает карты памяти **максимум 128 ГБ**.
2. Перед использованием, обязательно необходимо **отформатировать карту памяти** через меню видеорегистратора для корректного старта записи.
3. Обратите внимание на направление при установке карты. Если вставить карту не правильной стороной, это может повредить устройство и карту памяти.
4. Пожалуйста, снимите видеорегистратор с лобового стекла автомобиля, если вы не используете его, например, на парковке, в противном случае, при попадании прямых солнечных лучей, может случиться перегрев и, как следствие, деформация корпуса или поломка устройства.

5. Этот видеорегистратор изготовлен для использования в автомобиле, поэтому используйте его с **только с оригинальным АЗУ**. Если при включении будет недостаточно питания, видеорегистратор может не включиться.
6. Оригинальное АЗУ выдаёт 5V и не менее 1А, поэтому, пожалуйста, **не используйте не оригинальные АЗУ** или АЗУ с не соответствующими требованиями по питанию.



Соблюдение данных рекомендаций обеспечит стабильную работу устройства и безопасность для водителя в случаях ДТП.

Расположение элементов



Функции кнопок

1. Долгое нажатие (2-3 сек): Вкл / Выкл видеорегистратора.
Короткое нажатие: Вкл / Выкл дисплея.
2. В режиме записи блокирует / разблокирует текущий ролик от перезаписи.
3. Переключение между режимами
«Запись видео» / «Фото» / «Просмотр файлов».
4. В режиме ожидания - старт записи.
В режиме записи - остановка записи.
В режиме меню - вход в нужную настройку и подтверждение изменения данной настройки.
В режиме фото - сделать фото.
В режиме просмотра - начало воспроизведения записанного ролика.
5. В режиме меню - перемещение вверх.
6. Для входа в меню, нужно остановить запись.
В режиме ожидания - вход в меню.
В режиме меню - переключение разделов меню / выход из меню.
В режиме фото - вход в настройки.
В режиме просмотра - вход в подменю управления записанными файлами(сохранение / удаление) и в настройки.
7. Вкл / Выкл микрофона

Настройки

Настройки видео:

1. **Разрешение** (выбор разрешения):
1440p / 1080p / 720p / VGA
2. **Цикл записи** (выбор длительности ролика):
Выкл (остановка записи после заполнения карты) / 1 мин
/ 3 мин / 5 мин
3. **WDR** (программное улучшение видеозаписи):
Вкл / Выкл
4. **Экспозиция** (выбор экспозиции с шагом в одно значение)
5. **Датчик движения** (настройка выбора возможности включения записи видео, после обнаружения движения перед объективом):
Вкл / Выкл
6. **Микрофон** (настройка включения записи звука):
Вкл / Выкл
7. **Штамп даты** (наложение даты на видео):
Вкл / Выкл
8. **Датчик удара** (настройка чувствительности срабатывания)
9. **Парковочный режим**:
Вкл / Выкл

Настройки

Основные настройки:

1. **Дата и время** (ручная настройка):
2. **Автоматическое отключение** (настройка времени отключения регистратора):
Выкл (выключается сразу после отключения внешнего питания) / 1 мин / 3 мин (задержка отключения)
3. **Звук кнопок** (звуковое сопровождение кнопок):
Вкл / Выкл
3. **Звук при включении** (звуковое сопровождение включения и выключения видеорегистратора):
Вкл / Выкл
4. **Язык** (выбор перевода текстовых подсказок)
5. **Частота** (настройка частоты мерцания):
50 Гц / 60 Гц
6. **Отключение экрана** (настройка времени выключения дисплея):
Выкл (включен всегда) / 1 мин / 3 мин
7. **Свой логотип** (ввод личных данных в штамп):
8. **Формат** (форматирование карты памяти):
9. **Заводские настройки** (восстановление настроек до состояния «по умолчанию»)
10. **Версия ПО** (текущая версия прошивки)

Часто задаваемые вопросы

1. Вопрос:

Почему мой видеорегистратор показывает «SD-карта заполнена»?

Ответ:

- а. Пожалуйста, проверьте, является ли ваша карта памяти оригинальной высокоскоростной картой памяти минимум 10 класса. Если вы используете какую-либо карту низкого класса (например, 4 или 6), на ней будет отображаться «SD-карта заполнена», потому что она несовместима. (Обратите внимание: видеорегистратор поддерживает только карты памяти объёмом до 128 Гб).
- б. Проверьте настройки циклической записи в МЕНЮ видеорегистратора
- в. Отформатируйте карту памяти. Необходимо форматировать карту памяти минимум один раз в месяц

2. Вопрос:

Почему мой видеорегистратор постоянно включается и выключается автоматически?

Ответ:

Проверьте, включен ли парковочный режим и датчик движения. Если эти функции включены, регистратор будет включаться по алгоритмам работы этих функций и выключаться после заданного интервала времени для работы этих функций.

Технические характеристики

Процессор	Jl5601
Дисплей	3.0", IPS
Матрица (сенсор)	GC2053, 2Мп
Оптика	6 стеклянных линз, F1.8
Разрешение видео	2K
Карта памяти	Micro SD 8-128Gb (Class 10)
Аккумуляторная батарея	Встроенный аккумулятор, 180 мАч
Угол обзора	150°
Режим парковки	Есть
G-sensor (датчик удара)	Есть
Детектор движения	Есть
Циклическая запись	Есть
WDR	Есть
Автостарт записи	Есть
Настройка экспозиции	Есть
Размеры устройства	88 x 51 x 34 (мм)
Вес устройства	258 г.

Положение о гарантии

1. Гарантийный срок составляет:
на встроенные аккумуляторные батареи - 6 месяцев,
на устройство - 12 месяцев.
2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на:
программное обеспечение, входящее в комплект
оборудования; ошибки, содержащиеся в программном
обеспечении, не являются основанием для гарантийного
ремонта и/или замены оборудования, если только такие
ошибки не ведут к невозможности использовать
оборудование по его прямому назначению: на аксессуары
(кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства
и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием
4. В течении гарантийного срока пользователь имеет право
на бесплатное устранение неисправностей и недостатков
изделия, возникших как следствие нарушения технологии
производства, сборки, применения некачественных
материалов и комплектующих изделий.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на
оборудование: с нарушенными гарантийными пломбами;
с механическими повреждениями; в случае попытки
модифицирования схем и конструктивных исполнений;
в случае попытки модифицирования содержимого BIOS,
ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействи-
ванных в работе электронного изделия; вышедшего из
строения по вине потребителя (несоблюдении требований к
условиям эксплуатации оборудования) и/или имеющие
следы возгорания, задымления, заливания повреждения
электронных цепей;
6. Гарантийное Обслуживание осуществляется в сроки,
указанные в законе "О защите прав потребителей"
7. Доставка оборудования в сервисные центры
осуществляется силами за счет покупателя. Адрес для
отправлений указан на сайте trend-vision.ru
8. При утере гарантийного талона или внесении в него
изменений или дополнений лицами, неуполномоченным
поставщиком, все права на гарантийный ремонт
аннулируются.

Гарантийный талон

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) ____/____/____

Наименование и адрес торговой организации:


С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов. Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя:

Для заметок

[illegible]



trendvision.ru